

PRAKTISK PRØVE

Inden vi tager hjemmefra:

1. Tjek vejrudsigten.
2. Tjek sejladsinformationer: Efs, havnereglement, politivedtægt, SOK.
3. Meddel kontaktperson, at du er ude og sejle: afgangstidspunkt, rute, hjemkomsttid.

I båden:

Sikkerhedsudstyr: Veste, raketter, brandslukker, forbindskasse, spunspropper, wiresaks, lomme-lygte, projektør.

Navigationsudstyr: Søkort, passer, lineal, tegneredskaber, kompas, kikkert, havnelods.

Udstyr: Ekkolod, navigator, VHF radio, telefon.

Sømandsmæssig: Fortøjninger + extra, ankerline + extra, slæbetov + extra, extra tovværk, øse, lænsepumpe, pagaj/årer, bådshage, anker + kæde, signalfigurer kugle samt trekant (hvis det er en sejlbåd), lanterner, fendere, nationalflag, broflag, kniv.

Varmt tøj, tæpper, mad, drikke.

Reservedele, værktøj, motorolie, extra brændstof.

På turen:

Ved start: Tjek for bundvand i båden, læns.

Brændstofbeholdning: 50% - 100% extra efter omstændighederne.

Kontrollér maskinen: visuelt, kølevand, motorolie.

Start maskinen og lad den køre et stykke tid. Tjek kølevand.

Tænd radioen.

Tjek lanterner

Undervejs: Kontrollér motortemperatur.

Tjek bundvand.

Melde hjem om ændringer i sejlplanen.

Hjemme igen: Fortøj båden ordentligt: forfortøjning, forspring, agterfortøjning, agterspring.

Læns båden.

Luk af for brændstof.

Meddel at du er kommet hjem.

Knob:

1. Pælestik.
2. Råbåndsknob.
3. Flagknob, enkelt/dobbelt/med slip.
4. Dobbelt halvstik.
5. Flamsk knob (ottetalsknob).
6. Klampestik, m/u slip.
7. Sømandsknob: To rundtørn + dobbelt halvstik om egen part.